

Questions?
1-800-663-1881
(weekdays, 9am-5pm Pacific Time)
(lun~ven, 9 h-17 h, heure du pacifique)
www.momentumwatch.com

Service In Canada:
SMWC Service Centre
1140 West 7th Avenue
Vancouver BC V6H 1B4 Canada

Service In The US:
SMWC Service Center
264 H Street, Suite D
Blaine WA 98230 USA

For current service centre addresses,
please check at:
www.momentumwatch.com

Pour l'adresse du centre de service le
plus proche, voir:
www.momentumwatch.com

Die Adresse des nächsten Service-
Centre, finden Sie unter:
www.momentumwatch.com

IMPRIME AU CANADA

PRINTED IN CANADA

 **MOMENTUM®**



DIVE WATCH WITH DAY & DATE

MONTRE ETACHE AVEC JOUR ET DATE
UHR MIT TAG UND DATUM

Operating Instructions
& 2/4/6 Warranty Information

Garantie 2/4/6 ans & modes d'emploi

Gebrauchsanleitung und 2/4/6 Jahre
garantie

momentum® by / par / von
st. moritz watch corp.



ATTENTION: Your watch is equipped with a screw-down crown system for maximum water-resistance. Please refer to your warranty / manual for important information about this feature.

A NOTER: Pour assurer une étanchéité optimale, votre montre est équipée d'une couronne spéciale vissée. On vous prie de bien vouloir lire attentivement les modes d'emploi, pour bien comprendre la mise à l'heure, et l'emploi de la couronne.

ACHTUNG: Ihre Uhr ist mit einer verschraubten Krone versetzt um eine optimale Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie vorsichtig die Gebrauchsanweisung, um sicher zu sein, dass Sie die Einstellung der Zeit und Benutzung der verschraubten Krone genau verstehen

Thank you for your purchase. This quartz watch has been carefully designed to give you years of reliable service. Its design incorporates the latest watchmaking technology. Please let us know if you have any comments or suggestions as to how we might improve our products.

USING THE SCREW CROWN (C):

Your watch is equipped with a screw-down, locking crown "C". This screws into the case, to ensure a reliable waterproof seal. To set your watch, you must first unscrew the crown by turning it counter-clockwise 3-4 turns, then pull out gently from the case for setting. After setting or resetting the watch always ensure that you screw the crown back into the case by pressing it firmly into the case; then, applying a gentle pressure against the case, turn the crown clockwise 3-4 turns until snug. Always ensure that it turns smoothly and is not cross-threaded. Do not over tighten! (Finger-tight will ensure a good water-proof seal.) If damage occurs due to a failure to screw in the crown correctly, this cannot be covered under warranty.

SETTING THE TIME, DAY* & DATE:

To set the watch, first unscrew the crown to the neutral position (1). Now, pull the crown out all the way to the TIME Setting position (3). Turn the hands forward until the date in the date window changes - this is midnight. Continue to turn the hands forward until

the correct time is displayed.

(NOTE: If setting the watch in the afternoon, you must turn the hands forward at least 12 hours, otherwise, the date will change at noon, not midnight.)

To set the date, push the crown in one stop to position 2. Turn counter-clockwise until today's date shows in the date window. Turn clockwise a few turns to set the day. It is recommended not to set the day (or date) after 9PM or before 5AM, as this could result in the day (or date) not changing correctly. Most day disks are bilingual: to change the day to the other language, simply turn the day forward one "click" after 9PM or before 5AM. Finally, always remember to press in the crown and screw it firmly into the case after setting.

USING THE ROTATING BEZEL (B)

Your watch is equipped with a rotating bezel. This is the ring around the outside of the watch face, which gives you a simple and legible way to track bottom-time on a dive, or any elapsed time. Simply turn the bezel so that the arrow marker is opposite the minute hand. The minute hand will move forward. You can then read the time elapsed since you set the bezel, by looking where the minute hand points on the bezel. While the intended use of this is for diving, it can also be useful reminder for everyday timing. (e.g. remembering elapsed time on a parking meter!) Also note that, for safety reasons, the bezel rotates counter-clockwise only! If you set the bezel for a

Please read instructions carefully to understand how to operate your Momentum® watch. Your model may not have all of the features described in this booklet.

Veillez lire attentivement les modes d'emploi pour bien comprendre le fonctionnement de votre montre Momentum®. Toutes les fonctions décrites ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

Lesen Sie bitte diese Anleitung für Ihre Momentum®-Uhr genau durch. Es ist möglich, daß Ihr Modell nicht alle in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Funktionen aufweist.

dive, then knock it accidentally, this will only show a greater than actual bottom time, so you will never underestimate your bottom time.

CHOOSING THE RIGHT BAND:

A selection of alternate bands are available to fit your watch: these may include natural rubber, polyurethane, various styles of high quality leather bands, or a matching metal bracelet. If you would like to order an alternate band for your watch, please contact your dealer, or our Service Centre, or visit www.momentumwatch.com

CRYSTAL

Most of our watches are fitted with a heat-tempered mineral crystal. Please note that while this glass is heat-hardened, an impact with a hard or sharp object can scratch the crystal, or crack or shatter it. If this happens, return the watch to one of our Service Centers, where the crystal can be replaced for a moderate charge. (Scratches and impact damage are not covered under warranty.) A virtually scratchproof sapphire crystal is standard on all S-Series models and is available at extra cost for many other models. Please check with our Service Department.

TEMPERATURE CARE

Avoid temperature extremes. Exposing your watch to high temperatures, such as placing it on the dashboard of a vehicle or use in a jacuzzi or hot tub may cause the watch to malfunction, shorten battery life, or cause deformations of certain components leading to mechanical failures. Leaving the watch in extreme cold temperatures may cause irregular time keeping until the watch returns to normal operating temperatures. For these reasons, you should remove your watch prior to exposure.

TWO YEAR WARRANTY

Great care has been taken to ensure that your watch will give you many years of reliable service. It is guaranteed for two years against any defect caused by a fault in its manufacture*. Please retain your purchase receipt as proof of warranty. The best possible materials and components have gone into your watch. To keep it in top condition, please treat it with care and have it professionally serviced at regular intervals.

* Loss or damage caused by accident, negligence, or opening, repair by unauthorized persons is excluded from this warranty, as is cosmetic deterioration of the case or bracelet caused by wear & tear or abuse and damage caused by cracked or broken crystals. Battery life is not covered under warranty. Moisture damage caused by failure to screw in the crown correctly is also not covered under warranty.

2/4/6 YEAR EXTENDED WARRANTY

Please retain your purchase receipt as proof of warranty. After the initial


2-year warranty expires, we recommend that you extend your warranty by sending your watch to a St. Moritz / Momentum® Service Centre for a Full Service*. This is a chargeable service which includes: battery replacement, cleaning, lubrication, accuracy tuning of the movement as required, lubrication or replacement of all seals, pressure testing to original specification, return shipping and insurance, and a 2 year warranty extension. After 4 years, send it in for another Full Service and extend the warranty for a final two years (for a total of 6 years from original purchase date). Nobody knows your watch like we do! Expert technicians, original parts and the latest equipment will ensure that your watch is serviced right. To check current Full Service pricing please visit our website at: www.momentumwatch.com

* Full Service Packages include an extension of the original warranty, for as long as parts are available. Please note however that a Full Service for older, discontinued models may not include an extension of the warranty, if original parts are in limited supply or unavailable. Please check with our Customer Service Department for to confirm whether any non-current models qualify for the extended warranty.

IF YOUR WATCH REQUIRES SERVICE , REPAIR, OR BATTERY CHANGE please return it to the appropriate SMWC Service Centre as shown in this manual. Our Service Centres can provide repairs, service, and replacement bands, promptly and at reasonable prices. For the most current Service Centre addresses and to download the Service and Repair form, please visit our website at: www.momentumwatch.com

Questions?
1-800-663-1881

(weekdays, 9am-5pm Pacific time)



MERCI d'avoir choisi cette montre. Votre nouvelle montre a été conçue pour donner plusieurs années de service fiable. Si vous avez un commentaire quelconque ou une suggestion pour l'amélioration de nos produits, on vous prie de nous contacter.

EMPLOI DE LA COURONNE VISÉE (C)

- i). Dévisser la couronne dans le sens 12h ~6h en position 1.
- ii). Tirer la couronne en position de mise à l'heure (jusqu'au premier cran (2) pour le jour ou la date; jusqu'au 2e cran (3) pour l'heure)
- iii). Repousser la couronne.

Revisser la couronne selon indications ci-dessous

POUR REVISSER LA COURONNE:

- > appuyer légèrement sur la couronne en la tournant à droite dans le sens de 6h~12h jusqu'à ce qu'une résistance soit ressentie. Ne pas forcer!
- > Une espace de 0,05mm doit subsister entre la couronne et la boîte. Les joints comprimés constituent une fermeture étanche.
- > N'oubliez pas de toujours revisser la couronne!

MISE À L'HEURE RÉGLAGE DE LA DATE

Pour la mise à l'heure, dévisser la couronne dans la position 1. Tirer la couronne au fond dans la position 3. Tourner les aiguilles en avant, jusqu'à ce que la date change pour signifier minuit. Continuer de tourner les aiguilles en avant pour la mettre à l'heure. (N.B. Si la mise à l'heure s'effectue après midi, il va falloir avancer les aiguilles au moins 12 heures avant de mettre l'heure exacte... sinon, la date changera a midi!)

POUR CHANGER LA DATE:

(N.B. La mise à l'heure du jour ou de la date est déconseillée après 9 H du soir ou avant 5 H du matin.) Repousser la couronne légèrement en position 2. Tourner à gauche pour mettre la date d'aujourd'hui. (S'il s'agit d'un mois de moins de 31 jours, il va falloir avancer la date à la fin du mois.) La date changera à minuit. Tourner à droite pour mettre le jour. (si disponible)

UTILISATION DE LA LUNETTE TOURNANTE (B)

Au début d'une sortie de plongée ou de n'importe quel évènement, tourner la lunette à gauche, jusqu'à ce que la flèche se trouve en face de l'aiguille des minutes. Comme le temps passera, vous allez pouvoir lire le temps écoulé, indiqué sur la lunette extérieure par l'aiguille des minutes. (N.B. Pour raisons de sécurité, la lunette est unidirectionnelle, pour éviter une surestimation du temps écoulé.) Pour les non plongeurs, la lunette peut aussi être très utile, par exemple pour les parcomètres!

BRACELETS DISPONIBLES:

Les bracelets originaux sont disponibles pour remplacer un bracelet usé ou pour changer complètement l'allure de votre montre. On vous offre tout un choix de bracelets de base (polyuréthane), bracelets en nylon avec du velcro, bracelets super-confortable en vrai caoutchouc, bracelets en cuir, Kevlar ou fibre de carbone. Si vous préférez un bracelet en métal, on peut vous offrir un bracelet en acier inoxydable (ou

en titane) pour la plupart des modèles de notre gamme. Selon le modèle de montre et le bracelet choisi, il y a une sélection de couleurs et finitions qui conviennent. Pour des renseignements ou des conseils, veuillez contacter votre détaillant St. Moritz ou notre département de service après-vente à www.momentumwatch.com.

LE VERRE:

La plupart de nos modèles comportent un verre minéral trempé, pour résister aux rayures. Ceci dit, on vous prie de noter que le verre n'est pas inrayable. Une impacte peut rayer ou briser le verre: si cela arrive, on vous prie de renvoyer la montre sans délai à notre département de service après-vente. Une glace saphir inrayable (comprise pour tous les modèles de la S-Series) est disponible pour presque tous nos modèles, pour un coût supplémentaire.

GARANTIE DE 2 ANS

Votre montre a été construite pour vous assurer plusieurs années de service fiable. Elle est garantie contre tout défaut de fabrication* pour une période initiale de 2 ans. On vous suggère de la renvoyer tous les 2 ans pour un service après-vente à l'usine. Cela assurera à long-terme l'étanchéité et la fiabilité de votre montre.

* Perte ou dommages dus à un accident, ou causés par l'ouverture de la boîte par des personnes non autorisées sont exclus de cette garantie, tout comme la détérioration cosmétique de la boîte ou du bracelet causée par la portée ou l'abus. La durée de vie de la pile n'est pas couvert sous la garantie. Les dommages causés par l'entrée de l'humidité n'est pas compris, si la couronne n'était pas bien visée contre la boîte.

GARANTIE PROLONGÉE 2/4/6 ANS.

Deux ans après l'achat de votre montre, on vous suggère de la renvoyer au Centre de Service Momentum® le plus proche, pour une «Révision Complète». Cette révision comprend: le nettoyage, la lubrification et le contrôle de la précision comme nécessaire; la lubrification ou le remplacement de tous les joints caoutchouc; la refermeture et le contrôle de l'étanchéité de la boîte ; les frais de renvoi et l'assurance; et la prolongation de 2 ans de la garantie originale. A la fin de 4 ans, une deuxième révision complète prolongera la garantie pour 2 ans de plus, jusqu'à 6 ans. Personne ne connaît votre montre comme nous! Nos techniciens/horlogiers experts, des pièces de rechange originales, et une technologie horlogère de pointe vous assureront un service après-vente sans égale.

Pour toute réparation ou tout service, on vous prie de renvoyer votre montre (sans écran) au Centre de Service dont l'adresse figure sur la carte ci-jointe ou sur notre site web : www.momentumwatch.com. N'oubliez pas de joindre la facture d'achat originale, et de nous donner une description du service requis, votre nom, téléphone, adresse et adresse électronique. (formule de réparation aussi disponible sur internet.)

Wir Danken für Ihren Kauf. Ihre Momentum® Uhr bietet Ihnen die allerneueste Uhrentechnologie. Es ist unser Wunsch, unsere Produkte so zu gestalten, daß sie robust, praktisch und preisgünstig sind. Möchten Sie Stellung dazu nehmen, können Sie uns jederzeit im Internet erreichen, unter watches@st-moritz.com. Ihre Meinung interessiert uns.

GARANTIE

Für die oben genannte Uhr gewähren wir Voll-Garantie auf -Wasserdichtheit - und Funktion des Uhrwerks. Schäden, Fehler oder Veränderungen, welche durch natürliche Abnutzung, Alterung oder unsachgemäße Behandlung verursacht wurden, unterliegen nicht der Garantie. Armband, Glas und Zubehörteile sind von jeglicher Garantie ausgeschlossen. Die Batterielebensdauer ist durch unvermeidbare Inbetriebnahme seit Verlassen der Fabrik und der hernach erfolgten Lagerung auf dem Vertriebsweg zwangsläufig verkürzt, weshalb auch hier keinerlei Gewähr geleistet werden kann. Ebenso ist Korrosionsbildung durch ungenügende Reinigung sowie Rissbildung an Kunststoff- oder Gummibändern von der Gewährleistung ausgeschlossen (Alterung). Entsteht durch Wassereintritt ins Gehäuse ein Schaden und es kann nachgewiesen werden, dass die Uhr mit unverschraubt belassener Krone im Wasser getragen wurde, weil die Uhr in unserem Prüfgerät anschließend mit verschraubter Krone als wasserdicht gemessen und ausgewertet wurde, so ist dies ebenfalls kein Garantiefall. Die Garantie erlischt durch Fremdeingriff. Als Fremdeingriff ist jegliches Öffnen der Uhr durch nicht ausdrücklich von uns autorisierter Stelle zu betrachten. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die durch Verwendung dieser Uhr entstehen (Tauchunfälle).

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DIE VERSCHRAUBTE KRONE „C“ (RECHTSGEWINDE)

1. Krone nach links aufschrauben in Position 1.
2. Weiteres Herausziehen in Position 2 ermöglicht die Einstellung des Datums (nach links drehen), oder des Tages (nach rechts drehen).
*Die Einstellung des Tages oder des Datums ist zwischen 21 Uhr und 5 Uhr nicht empfohlen.
3. Herausziehen in Position 3 zur Zeiteinstellung. Hierbei wird auch die Sekunde angehalten.
4. Krone wieder ganz eindrücken und vorsichtig im Gewinde verschrauben. Krone schrauben - Krone leicht gegen das Gehäuse drücken und gleichzeitig nach rechts (Uhrzeigersinn) bis auf Anschlag drehen. Keine Gewalt anwenden. Die Krone muß in das Gehäuse geschraubt sein, damit die Uhr wasserdicht bleibt.

LEUCHTZIFFERBLATT (BLACKOUT SUPERLUMINOUS)

Das Zifferblatt ist mit einer ganz besonderen Leuchtfarbe impregniert; dieses wird vom Licht aufgeladen, sodaß es im Dunkeln bis zu 8 Stundenlang ablesbar ist. Je stärker das Licht (z.B. Sonnenlicht), desto heller und länger wird das Zifferblatt „glühen“. Wichtig ist, daß diese neuentwickelte Leuchtfarbe

kein radioaktives Material enthält.

WASSERDICHTHEIT

Jede Momentum® Uhr ist bis mindestens 10ATU / 100M wasserdicht getestet. Wird die Zeit oder das Datum neu eingestellt, dann muss die verschraubte Krone wieder richtig eingeschraubt werden, um die Wasserdichtheit der Uhr zu versichern.

DAS RICHTIGE ARMBAND.

Die Momentum® ist eine Sportuhr: Momentum® Armbänder (Leder, Kevlar, Technocarbon) halten besser als herkömmliche Uhrenarmbänder, auch wenn sie gelegentlich naß werden. Sollten sie regelmässig mit Ihrer Uhr ins Wasser gehen, dann empfehlen wir ein Momentum® Band aus Stahl oder Gummi. Original Ersatzbaender sind beim Momentum® Haendler, oder direkt bei www.momentumwatch.com erhaeltlich.

Zwei Jahres Garantie

Jede Momentum® Uhr ist gegen Fabrikationsfehler* garantiert für eine Grundzeit von zwei Jahren. Sollte ein solcher Fehler festgestellt werden, wird die Uhr kostenlos in einer von unseren Service Centren repariert oder, wenn keine Reparatur möglich ist, ersetzt.

*Siehe „GARANTIE“ Einzelheiten oben.

VERLÄNGERUNG DER GARANTIE BIS 6 JAHRE

Nachdem die zweijahres-Grundgarantie abgelaufen ist, können Sie Ihre Uhr für einen „Full Service“ an uns zurückschicken. Gegen eine Gebühr wird die Batterie ersetzt, alle Gummidichtungen geprüft oder ersetzt, das Gehäuse richtig versiegelt und die Uhr an Sie zurückgeschickt. Im Preis inbegriffen ist eine automatische Verlängerung der Garantie, um weitere zwei Jahre. Nach 4 Jahren, können Sie uns Ihre Uhr für einen zweiten „Full Service“ schicken, um die Garantie noch weitere zwei Jahre zu verlängern. (6 Jahre insgesamt.)