

Please read instructions carefully to understand how to operate your Momentum® watch. **Your model may not have all of the features described in this booklet.**


Veillez lire attentivement les modes d'emploi pour bien comprendre le fonctionnement de votre montre Momentum®. **Toutes les fonctions décrites ne sont pas disponibles sur tous les modèles.**

Lesen Sie bitte diese Anleitung für Ihre Momentum®-Uhr genau durch. **Es ist möglich, daß Ihr Modell nicht alle in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Funktionen aufweist.**

momentum® by / par / von
st. moritz watch corp.

2/4/6 YEAR WARRANTY & OPERATING
INSTRUCTIONS
GARANTIE 2/4/6 ANS & MODES D'EMPLOI
GERÄUCHSHANLEITUNG UND 2/4/6 JAHRE
GARANTIE

Sportuhr mit Datum und Alarm
Montre Sport avec Date et Alarm
Sport Watch With Date and Alarm



Professional sports watches
MOMENTUM®



Questions?
1-800-663-1881
(weekdays, 9am-5pm Pacific Time)
(un-ven, 9 h-17 h, heure du pacifique)
www.st-moritz.com

Service in Canada:
St. Moritz Service Centre
1140 West 7th Avenue
Vancouver BC V6H 1B4
Canada

Service in the US:
St. Moritz Service Centre
264 H Street, Suite D
Blaine WA 98230
USA

Service für Europa:
Momentum® Service,
zu Hd.: K. Fräsdorf,
Kronprinzstr. 138
D-40217 Düsseldorf,
Deutschland.

(oder www.st-moritz.com für weitere
Service-Adressen, Fragen.)

IMPRIME AU CANADA

PRINTED IN CANADA

THANK YOU for purchasing the Momentum® Pathfinder ti. This watch has been carefully designed to give you years of reliable service. It's design incorporates the latest watchmaking technology and features like a solid titanium case and anti-glare mineral crystal. Please let us know if you have any comments or suggestions as to how we might improve our products.

USING THE SCREW CROWN (C)

Your watch has been equipped with a screw-down, locking crown (C). This screws into the case like a submarine hatch, to ensure the most reliable possible waterproof seal. To set your watch, you must first unscrew the crown by turning it counter-clockwise 4-5 turns. It can then be pulled gently out from the case for setting. After setting or resetting the watch always ensure that you screw the crown back into the case by pressing it firmly into the case; then, applying a gentle pressure against the case, turn the crown clockwise 4-5 turns until it is snug against the case. Always ensure that it turns smoothly and is not cross-threaded. Do not overtighten! (Finger-tight will ensure a good water-proof seal.) If damage to the watch occurs due to a failure to screw in the crown correctly, such damage cannot be covered under warranty.

SETTING THE TIME AND DATE

To set the watch, first unscrew the crown. Once unscrewed, the crown can be pulled out two "stops". The first position is the DATE / ALARM setting position, and the second position is the Time setting position.

To ensure that the date changes correctly, pull the crown out one stop, to the DATE / ALARM setting position. Turn the crown counter-clockwise until the date in the date window at 3 o'clock shows yesterday's date. Then, pull the crown out one more stop to the Time Setting position and turn the hands forward until the date in the date window changes to the current date. Keep turning the hands forward until you reach the correct time. Once the time is set, press in and screw down the crown. *NOTE: If you set the watch after 12 o'clock noon, make sure you turn the hands around the dial and past 12 o'clock (noon) to set the PM time. If you do not do this, the date will change at noon, instead of midnight.*

SETTING THE ALARM

To set the alarm, first unscrew the crown. Once unscrewed, pull the crown out one stop, to the DATE / ALARM setting position. Now turn the crown clockwise, so the ALARM hand (the hand with the red arrow tip) is aligned with the time you wish to wake up. Once the ALARM is set, press in a screw in the crown firmly.

TURNING THE ALARM ON / OFF

Once the desired time has been set as outlined above, turn the alarm on by pulling out the ALARM button (A). When the alarm sounds, turn it off by simply pressing the ALARM button (A) gently into the case.

THE SNOOZE FEATURE

Please note that if you do not turn off the alarm by pressing in button A, it will sound for approximately 10 seconds, then automatically shut off and go into snooze mode. This causes the alarm to sound several times at approximate 3 minute intervals.

NIGHT-READING

Your watch employs an amazing new luminous material called BLACKOUT SUPERLUMINOUS. This technology allows you to read your watch at night, without pushing any buttons, so you do not need to use two hands. Just glance at your watch and read the time. Completely non-radioactive, BLACKOUT SUPERLUMINOUS functions by charging from ambient light. The brighter the

light, the faster and more powerful the "charge". When new, we recommend you set it in direct sunlight for 30 minutes to charge it up for maximum effect, but normal room lighting will generally charge your watch enough to be legible for several hours.

WATER PROTECTION

The Pathfinder ti is designed as a rugged sports watch. Each watch is waterproof tested to 10 ATM (330 FT) and can be immersed in water, provided the crown is correctly screwed in. If the watch is regularly serviced and maintained, you can wear it in the shower, swimming, kayaking, etc., without worry.

CHOOSING THE RIGHT BAND

While leather bands are extremely comfortable, immersing them in water on a regular basis will make even the finest leather band wear out quickly, so we recommend a natural rubber or titanium band if you plan to routinely immerse the watch in water.

CRYSTAL

Your watch is fitted with a heat tempered mineral crystal. Please note that while glass is heat-hardened, an impact with a hard or sharp object can scratch the crystal, or crack or shatter it. If this happens, return the watch to one of our Service Centers and the crystal can be replaced for a moderate charge. (Scratches and impact damage are not covered under warranty.) A completely scratchproof sapphire crystal (now standard on S-Series models) is available at extra cost from our Service department.

TWO YEAR WARRANTY

Great care has been taken to ensure that your watch will give you many years of reliable service. It is guaranteed for two years against any defect caused by a fault in its manufacture*. The best possible materials and components have gone into your watch. To keep it in top condition, please treat it with care and have it professionally serviced at regular intervals.

* Loss or damage caused by accident, negligence, or opening, repair by unauthorized persons is excluded from this warranty, as is cosmetic deterioration of the case or bracelet caused by wear & tear or abuse and damage caused by cracked or broken crystals.

SIX YEAR EXTENDED WARRANTY

After the 2-year warranty expires, we recommend that you extend your warranty by sending your watch to a St. Moritz Service Centre for a Full Service. This includes: cleaning, lubrication and accuracy tuning of the movement as required; lubrication or replacement of all seals; waterproof testing to original specification; return shipping and insurance; and a 2 year warranty extension. After 4 years, send it in for another Full Service and extend the warranty to 6 years. Nobody knows your watch like we do! Expert technicians, original parts and the latest equipment will ensure that your watch is serviced right.

IF YOUR WATCH REQUIRES SERVICE,

please return it to the St. Moritz Service Centre shown on the enclosed Repair Tracking Card, or check current addresses at www.st-moritz.com. Our Service Centres can provide repairs, service and replacement bands, promptly and at reasonable prices. To return your watch, please fill out the details on the card or fill in the Repair form available on our website, and enclose it with the watch. Please do not send the giftbox.

MERCI d'avoir choisi cette montre. Votre nouvelle montre a été conçue pour donner plusieurs années de service fiable. Si vous avez un commentaire quelconque ou une suggestion pour l'amélioration de nos produits, on vous prie de nous contacter.

EMPLOI DE LA COURONNE VISÉE (C)

- i) Dévisser la couronne dans le sens 12h ~6h en position 1.
- ii) Tirer la couronne jusqu'au premier cran (2) pour mettre la date (tourner à gauche) et le réveil (tourner à droite).
- iii) Tirer la couronne à fond, jusqu'au 2e cran (3) pour mettre l'heure exacte.
- iiii) Repousser la couronne et revisser selon indications ci-dessous.

Pour revisser la couronne:

> appuyer légèrement sur la couronne en la tournant à droite dans le sens de 6h-12h jusqu'à ce qu'une résistance soit ressentie. Ne pas forcer!

> Une espace de 0.05mm doit subsister entre la couronne et la boîte. Les joints comprimés constituent une fermeture étanche.

> **N'oubliez pas de toujours revisser la couronne!**

POUR CHANGER LA DATE

N.B. Il ne faut jamais mettre la date entre minuit et 4 h du matin. Repousser la couronne légèrement en position 2. Tourner à gauche pour mettre la date d'aujourd'hui. (S'il s'agit d'un mois de moins de 31 jours, il va falloir avancer la date à la fin du mois.) La date changera à minuit. (NB Si la mise à l'heure s'effectue après midi, il faut avancer les aiguilles au moins 12 heures avant de mettre l'heure exacte... sinon, la date changera à midi !)

L'EMPLOI DU RÉVEIL

Après avoir mis le réveil, il suffit de tirer légèrement sur le poussoir "A" pour l'armer. Pour éteindre, appuyer le poussoir légèrement contre le boîtier.

SNOOZE

Si le réveil sonne, et si vous n'appuyez pas sur le poussoir A, il s'éteindra automatiquement après quelques 10 secondes. Environ toutes les 3 minutes, il sonnera de nouveau jusqu'à ce que vous éteigniez, ou quand l'aiguille des heures s'éloigne de l'aiguille du réveil. (Flèche rouge)

CADRAN/AIGUILLES BLACKOUT SUPERLUMINOUS

Le cadran de votre montre est peinturé avec une peinture superlumineuse spéciale qui vous permettra de lire l'heure, même en obscurité totale. La peinture est chargée par la lumière : une lumière forte la rendra lisible pour une période de jusqu'à 8 heures.

L'ÉTANCHÉITÉ

Chaque montre Pathfinder est testée étanche à une profondeur de 100M (330 pieds). Pour assurer l'étanchéité, il suffit de bien visser la couronne et de vous assurer que le réveil soit éteint. (Poussoir "A" bien appuyé contre le boîtier.)

BRACELETS DISPONIBLES

La Pathfinder est une montre de sport : nos bracelets (cuir, Kevlar, Technocarbonate, etc.) sont de la plus haute qualité et résisteront à l'immersion mieux que d'autres bracelets. Ceci dit, si vous aimeriez porter fréquemment votre montre dans l'eau / dans la douche, on vous suggère de mettre un bracelet étanche. (En titane ou en caoutchouc). Pour des renseignements ou des conseils, veuillez contacter votre détaillant Momentum® ou notre département de service après-vente.

LE VERRE

Votre montre comporte un verre minéral trempé, pour résister aux rayures. Ceci dit, on vous prie de noter que le verre n'est pas inrayable. Une impacte

peut rayer ou briser le verre: si cela arrive, on vous prie de renvoyer la montre sans délai à notre département de service après-vente. Une glace saphir inrayable (comprise pour tous les modèles de la S-Series) est disponible sur n'importe quel modèle pour un coût supplémentaire.

GARANTIE DE 2 ANS

Votre montre a été construite pour vous assurer plusieurs années de service fiable. Elle est garantie contre tout défaut de fabrication* pour une période initiale de 2 ans. On vous suggère de la renvoyer tous les 2 ans pour un service après-vente à l'usine. Cela assurera à long-terme l'étanchéité et la fiabilité de votre montre.

* *Perte ou dommages dus à un accident, ou causés par l'ouverture de la boîte par des personnes non autorisées sont exclus de cette garantie, tout comme la détérioration cosmétique de la boîte ou du bracelet causée par la portée ou l'abus. La durée de vie de la pile n'est pas couverte sous la garantie. Les dommages causés par l'entrée de l'humidité n'est pas compris, si la couronne n'était pas bien visée contre la boîte.*

GARANTIE PROLONGÉE 2/4/6 ANS

Deux ans après l'achat de votre montre, on vous suggère de la renvoyer au Centre de Service Momentum® le plus proche, pour une «Révision Complète». Cette révision comprend: le nettoyage, la lubrification et le contrôle de la précision comme nécessaire; la lubrification ou le remplacement de tous les joints caoutchouc; la refermeture et le contrôle de l'étanchéité de la boîte ; les frais de renvoi et l'assurance; et la prolongation de 2 ans de la garantie originale. A la fin de 4 ans, une deuxième révision complète prolongera la garantie pour 2 ans de plus, jusqu'à 6 ans. Personne ne connaît votre montre comme nous! Nos techniciens/horlogiers experts, des pièces de rechange originales, et une technologie horlogère de pointe vous assureront un service après-vente sans égale.

Pour toute réparation ou tout service, on vous prie de renvoyer votre montre (sans écran) au Centre de Service dont l'adresse figure sur la carte ci-jointe ou sur notre site web : www.st-moritz.com. N'oubliez pas de joindre la facture d'achat originale, et de nous donner une description du service requis, votre nom, téléphone, adresse et adresse électronique. (formule de réparation aussi disponible sur internet.)

Wir Danken für Ihren Kauf. Ihre Momentum® Uhr bietet Ihnen die allerneueste Uhrentechnologie. Es ist unser Wunsch, unsere Produkte so zu gestalten, daß sie robust, praktisch und preisgünstig sind. Möchten Sie Stellung dazu nehmen, können Sie uns jederzeit im Internet erreichen, unter watches@st-moritz.com. Ihre Meinung interessiert uns.

GARANTIE

Für die oben genannte Uhr gewähren wir Voll-Garantie auf –Wasserdichtheit– und Funktion des Uhrwerks. Schäden, Fehler oder Veränderungen, welche durch natürliche Abnutzung, Alterung oder unsachgemäße Behandlung verursacht wurden, unterliegen nicht der Garantie. Armband, Glas und Zubehörteile sind von jeglicher Garantie ausgeschlossen. Die Batterielebensdauer ist durch unvermeidbare Inbetriebnahme seit Verlassen der Fabrik und der hernach erfolgten Lagerung auf dem Vertriebsweg zwangsläufig verkürzt, weshalb auch hier keinerlei Gewähr geleistet werden kann. Ebenso ist Korrosionsbildung durch ungenügende Reinigung sowie Rissbildung an Kunststoff- oder Gummibändern von der Gewährleistung ausgeschlossen (Alterung). Entsteht durch Wassereintritt ins Gehäuse ein Schaden und es kann nachgewiesen werden, dass die Uhr mit unverschraubt belassener Krone im Wasser getragen wurde, weil die Uhr in unserem Prüfgerät anschließend mit verschraubter Krone als wasserdicht gemessen und ausgewertet wurde, so ist dies ebenfalls kein Garantiefall. Die Garantie erlischt durch Fremdeingriff. Als Fremdeingriff ist jegliches Öffnen der Uhr durch nicht ausdrücklich von uns autorisierter Stelle zu betrachten. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die durch Verwendung dieser Uhr entstehen (Tauchunfälle).

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DIE VERSCHRAUBTE KRONE „C“ (RECHTSGEWINDE)

1. Krone nach links aufschrauben in Position 1.
2. Weiteres Herausziehen in Position 2 ermöglicht die Einstellung des Datums (nach links drehen) oder des Weckers (nach rechts drehen).
3. Herausziehen in Position 3 zur Zeiteinstellung. Hierbei wird auch die Sekunde angehalten.
4. Krone wieder ganz eindrücken und vorsichtig im Gewinde verschrauben. Krone schrauben - Krone leicht gegen das Gehäuse drücken und gleichzeitig nach rechts (Uhrzeigersinn) bis auf Anschlag drehen. Keine Gewalt anwenden. Die Krone muß in das Gehäuse geschraubt sein, damit die Uhr wasserdicht bleibt.

EIN- UND AUSSCHALTEN DER WECKER

Alarmknopf „A“ herausziehen zum einschalten. Wieder hineindrücken zum ausschalten.

„SNOOZE“

Falls der Alarmknopf „A“ nicht hineingedrückt werden sollte, dann schaltet sich der Alarm nach ungefähr 10 Sekunden automatisch aus. Der Alarm schaltet sich dann etwa alle 3 Minuten wieder ein, bis der Alarmknopf hineingedrückt ist, oder bis der Stundenzeiger sich vom Alarmzeiger entfernt.

LEUCHTZIFFERBLATT (BLACKOUT SUPERLUMINOUS)

Das Pathfinder-Zifferblatt ist mit einer ganz besonderen Leuchtfarbe impregniert; dieses wird vom Licht aufgeladen, sodaß es im Dunkeln bis zu 8 Stunden ablesbar ist. Je stärker das Licht (z.B. Sonnenlicht), desto heller und länger wird das Zifferblatt „glühen“. Wichtig ist, daß diese neuentwickelte Leuchtfarbe kein radioaktives Material enthält.

WASSERDICHTIGKEIT

Jede Pathfinder Uhr ist bis 10ATU/100M wasserdicht getestet. Wird die Zeit oder das Datum neu eingestellt, dann muß die verschraubte Krone wieder richtig eingeschraubt werden, um die Wasserdichtheit der Uhr zu versichern.

DAS RICHTIGE ARMBAND.

Die Momentum® ist eine Sportuhr: Momentum® Armbänder (Leder, Kevlar, Technocarbon) halten besser als herkömmliche Uhrenarmbänder, auch wenn sie gelegentlich naß werden. Sollten sie regelmäßig mit Ihrer Uhr ins Wasser gehen, dann empfehlen wir ein Momentum® Band aus Titan oder Gummi. Original Ersatzbänder sind beim Momentum® Haendler, oder direkt bei www.st-moritz.com erhältlich.

ZWEI JAHRES GARANTIE

Jede Momentum® Uhr ist gegen Fabrikationsfehler* garantiert für eine Grundzeit von zwei Jahren. Sollte ein solcher Fehler festgestellt werden, wird die Uhr kostenlos in einer von unseren Service Centren repariert oder, wenn keine Reparatur möglich ist, ersetzt.

*Siehe „GARANTIE“ Einzelheiten oben.

VERLÄNGERUNG DER GARANTIE BIS 6 JAHRE

Nachdem die zweijahres-Grundgarantie abgelaufen ist, können Sie Ihre Uhr für einen „Full Service“ an uns zurückschicken. Gegen eine Gebühr wird die Batterie ersetzt, alle Gummidichtungen geprüft oder ersetzt, das Gehäuse richtig versiegelt und die Uhr an Sie zurückgeschickt. Im Preis inbegriffen ist eine automatische Verlängerung der Garantie, um weitere zwei Jahre. Nach 4 Jahren, können Sie uns Ihre Uhr für einen zweiten „Full Service“ schicken, um die Garantie noch weitere zwei Jahre zu verlängern. (6 Jahre insgesamt.)